



WEASYFIX

Principe de mise en oeuvre des vis :

- 1 - Avant trou obligatoire
- 2 - Remplir l'avant trou d'eau quelque soit la saison
- 3 - Toujours serrer la WEASYHEAD avec une visseuse à chocs

Le bon respect de cette chronologie réduit la durée de votre travail

BON CHANTIER