




WeasyFIX[®]
INNOVATIVE CONSTRUCTION CONNECTORS

Solution 11


Terrasses en hauteur
Plancher lames bois
Structure 100 % bois




Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur









Lubrification








Etape 2 : Pose s vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation







Etape 3 : Pose des connecteurs

Tuto A : Placement du "Wood 140"



Etape 4 : Pose de la structure bois / Platelage





F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC (*Hors gamme WeasyFix*)




F7 WEASYHEAD



C6 WOOD 140



D4 VERTIKIT



A2 FS-XXXX-F